

## ご施工者様へのお願い

この取扱説明書は、お客様に必ずお渡ししてください

## ステンレス製床点検口 取扱説明書

## ご施工者様、お客様向け

お使いになるお客様へ

このたびは、ダイケン床点検口をご採用いただき、ありがとうございます。  
製品をいつまでも安全に美しく使っていただくために、この説明書を必ずお読  
みいただき、お手元に保管くださいますよう、お願い申し上げます。

### ⚠ 注意

いつまでも蓋を美しく保つために、以下の点をお守りください。

- 1. 塩酸をかけないでください。**  
タイルに付着したモルタルを除去する際に希塩酸を使用することがありますが、これが蓋または外枠に付くとひどい赤さびが発生します。  
やむをえず希塩酸を使用する場合は、清掃後、蓋を全て外し、タイル・モルタルおよび蓋・外枠に希塩酸が残らないように入念に水洗いをした後に、蓋を取付けてください。
- 2. 酸性またはアルカリ性（塩素系）洗剤を使わないでください。**  
床面の清掃には、中性洗剤を使用してください。  
酸性またはアルカリ性（塩素系）洗剤が蓋または外枠に付くと、赤さびが発生します。  
やむをえず中性以外の洗剤を使用する場合は、清掃後、蓋を全て外し、タイル・モルタルおよび蓋・外枠に洗剤が残らないように入念に水洗いをした後に、蓋を取付けてください。
- 3. 金属製タワシ、ワイヤーブラシ、磨き粉などを使わないでください。**  
蓋・外枠にキズが付き、さびの原因になります。

防水・防臭タイプ FWP 2型/FWPP型/FWPH 2型は以下の点もお守りください。

- 4. 次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウムを含む洗剤を使わないでください。**  
次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウムを含む洗剤を使用すると止水パッキンが収縮し、止水性が低下します。
- 5. 施工時および内蓋開閉時はパッキン表面と外枠パッキン密着面の清掃を行ってください。**  
パッキンに砂・ゴミ等が付着していると防水・防臭効果を損なうおそれがあります。

### ⚠ 注意

蓋が歪まないように、以下の点をお守りください。

この蓋の適応荷重は、歩行用です。適応荷重を超えた重量物が載ると危険ですので、重量物を通過させる際には、コンパネ等を敷いて、集中荷重とならないようにしてください。  
蓋以外には使用しないでください。

●改良のため予告なく商品の仕様を一部変更する場合があります。

製品不良やメンテナンス部品の在庫のお問い合わせは、お買上げいただいた販売店・代理店まで

製品のお問い合わせは  
最寄りのダイケン営業所まで



●受付時間 月～金 9:00～12:00/13:00～17:00  
(土日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)  
■本社:大阪市淀川区新島2-7-13 TEL:(06)6392-5321  
■ホームページ www.daiken.ne.jp

札幌支店 ☎(011)881-3121  
〈北海道エリア〉

東京支店 ☎(03)3633-6551  
〈東京23区エリア〉

名古屋支店 ☎(0586)77-7561  
〈愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井・浜松エリア〉

大阪支店 ☎(06)6392-5556  
〈大阪・兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀エリア〉

盛岡営業所 ☎(019)908-2202  
〈岩手・青森・秋田エリア〉

仙台営業所 ☎(022)235-4380  
〈宮城・山形・福島エリア〉

埼玉営業所 ☎(048)667-9381  
〈埼玉・栃木・群馬・長野・新潟エリア〉

千葉営業所 ☎(043)460-2010  
〈千葉・茨城エリア〉

西関東営業所 ☎(042)722-5040  
〈神奈川・山梨・一部都下エリア〉

静岡営業所 ☎(054)237-5375  
〈静岡エリア〉※浜松エリアは名古屋支店へ

岡山営業所 ☎(086)297-9100  
〈岡山・四国4県エリア〉

広島営業所 ☎(082)294-9181  
〈広島・島根・鳥取・山口エリア〉

福岡営業所 ☎(092)482-8112  
〈九州7県・沖縄エリア〉

特販営業所 ☎(03)3633-6552  
〈神奈川県製・一部都下エリア〉

よくあるお問い合せを  
ホームページで公開中!  
QRコード読み取りで表示

